

SUBINK 121/05 COTTON PRIMER

Gyári száma: 998024

Kezelési útmutató

Víz bázisú anyag a pamut szublimálhatóvá tételéhez.

Használata: szitázással kell felvinni fehér pamut felületre

Előkészítés: a termék felhasználható állapotban kerül értékesítésre, amennyiben szükséges 2-5 % ban lassító (Retarder 448) adható hozzá, vagy víz a viszkozitás beállításához.

Szitázás: lapos szitával 34/43 th/cm vízálló emulzióval készítve.

Szárítás:a bevonatszoba hőmérsékleten 24-36 órán belül szárad meg. Gyorsabb száradást sütéssel lehet elérni 100 fokon 2 perc alatt. A pamut szerkezete változatlan marad

Tisztítás: a szita és az eszközök vízzel tisztíthatóak

Szublimációs vasalás:a szublimációs tintával szublimációs papírra kinyomtatott nyomatot körülbelül 180-190 fokon 50/60 másodpercig

A szublimáció után a papírt azonnal el kell távolítani, nehogy beleragadjon a cotton primerbe.

Moshatóság: Amennyiben megfelelően van felhordva 40/50 fokon mosható

Kiszerezés : 1 és 5 kg.

A Cotton Primert nem szabad keverni egyéb termékekkel!