

Nyomtató napi karbantartása

1. Csak akkor kapcsoljuk be a nyomtatót ha dolgozunk vele. De ne áramtalanítsuk az eszközt, mert kikapcsolt állapotban is csinálhat keringetést.
2. Ha az eszközt 14 napnál több időn keresztül nem használjuk, kapcsoljuk be a hosszú tárolási funkciót. (lásd.:használati utasítás) Ha ezt túllépjük a nyomtató elveszítheti a garanciáját.
3. Rázzuk fel a fehér kazettákat, amikor a nyomtató kéri. Rájuk fel a színes kazettákat, akkor amikor a nyomtató kéri. (Ezt ritkán kell felrázni.)
4. Ellenőrizzük a nyomtató tálcáját, illetve a görgőket, szükség esetén tisztítsuk, a felhasználási kézikönyvben leírtak szerint.
4. Ellenőrizzük, hogy a nyomtató kijelzőjén a “READY” felirat látható-e. Ha nem nyomtassunk fejtesztet és tisztítsuk a problémás fúvókákat.
5. Indítsuk el a fejsapka tisztítást, és végezzük el a karbantartást. Heti 1-2 alkalommal. Nagy kihasználtság esetében akár heti 3 alkalommal. A heti 1 alkalom kötelező, ennek hiányában a nyomtató elveszíti a garanciáját. (lásd: QR code, Youtube)
6. Kapcsoljuk ki a nyomtatót, ami 5 percig tisztítást végez.
7. Amikor nem használjuk az eszközt, lehetőség szerint takarjuk le, így kevesebb por kerül a nyomtatóra.